

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ»

Кривошай С.М.

«30» марта 2023 года.



Инструкция

о правилах эксплуатации, мерах безопасности и правилах пользования шлагбаума 001G3750 на территории ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ» по адресу г. Симферополь, ул. Семашко, 6

I. Общие положения.

1.1 Настоящая инструкция определяет порядок управления шлагбаума на территории ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ» по адресу г. Симферополь, ул. Семашко, 6, основные элементы конструкции и меры безопасности при эксплуатации шлагбаума.

1.2 Порядок эксплуатации устанавливается в целях ограничения въезда автотранспорта, недопущения травматизма людей, причинения вреда личному имуществу в том числе автотранспорту.

1.3 Выполнение установленных настоящей инструкцией требований и правил обязательно для всех сотрудников ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ» по адресу г. Симферополь, ул. Семашко, 6, а так же для лиц допущенных ко въезду на территорию ГБУЗ РК «СГДКБ».

II. Общие элементы конструкции и правила эксплуатации шлагбаума.

2.1 На фасаде здания ГБУЗ РК «СГДКБ» установлены - видеокамеры, которые записывают все, что происходит около шлагбаума.

2.2 Шлагбаум оснащен сигнальным освещением: сигнальная лампа на стойке (мигающий сигнал означает движение шлагбаума) и GSM модулем, принимающим сигнал сотовой связи.

2.3 Фотоэлементы безопасности – сканеры, предназначенные для выявления препятствия на пути движения шлагбаума. Любое нарушение луча фотоэлемента вызывает прекращение движения опускания стрелы.

2.4 Управление шлагбаума (открывание) стрелы осуществляется двумя способами:

– С помощью звонка с мобильного телефона (указанного в приказе о допуске ко въезду на территорию ГБУЗ РК «СГДКБ» и внесенного в базу данных GSM-модуля);

– С помощью кнопки открытия стрелы на посту охраны ГБУЗ РК «СГДКБ» по адресу г. Симферополь, ул. Семашко 6, здание круглосуточного стационара.

2.5 Движение стрелы во время открывания и закрывания контролируется токовой системой безопасности. Если стрела встречает препятствие при закрывании, она открывается снова. Если стрела встречает препятствие при открывании, то она останавливается и ожидает подачи следующей команды.

2.6 Шлагбаум установлен на втором въезде на территорию ГБУЗ РК «СГДКБ», шлагбауму присвоен свой номер телефона:

+7 978 342 76 69

2.7 При подъезде к шлагбауму необходимо набрать соответствующий номер телефона, дождаться вызова.

2.8 Система контроллера сопоставляет входящий номер с базой данных внесенных сотовых номеров. В случае совпадения входящего номера со сведениями, внесенными в базу данных, шлагбаум открывается. Временной интервал 1-2 секунды. При отсутствии в базе данных номера, с которого осуществляется звонок, система не срабатывает. Шлагбаум не откроется.

2.9 После проезда автотранспорта происходит автоматическое закрывание шлагбаума через действия устройств безопасности. **Важно! После пересечения автотранспортом зоны действия системы безопасности закрывание происходит мгновенно. Не допускается одновременный проезд автомобилей, следующих друг за другом.**

2.10 При отключении электроэнергии шлагбаум открываются вручную ответственным, заявку на механическое открытие шлагбаума передавать по телефону +7(978)885-37-11.

III. Меры безопасности.

- 3.1 При работе привода не должно быть механических препятствий.
- 3.2 Автомобиль должен находиться на расстоянии не более 1,5 метра от шлагбаума.
- 3.3 Соблюдать приоритет въезда и выезда.
 - Спецтранспорт служб спасения имеют приоритет по въезду и выезду.
 - Для транспорта, не относящегося к спецтранспорту, приоритет по въезду и выезду имеет автомобиль, покидающий территорию ГБУЗ РК «СГДКБ».
- 3.4 Открывать и закрывать шлагбаум разрешается только в зоне видимости шлагбаума (кроме въезда и выезда вызванного спецтранспорта служб спасения).
- 3.5 Ручное открывание шлагбаума не должно осуществляться.
- 3.6 При обнаружении сбоев в работе привода, незамедлительно сообщить охраннику на посту, либо ответственному сотруднику по номеру телефона +7(978)885-37-11
- 3.7 Чтобы исключить касание транспортного средства шлагбаума, необходимо дождаться полного открытия и закрытия шлагбаума.
- 3.8 Не притрагиваться к движущемуся шлагбауму, чтобы не травмировать пальцы.
- 3.9 При блокировке шлагбаумом какого-либо предмета или человека, шлагбаум необходимо открыть вручную или подать сигнал об открытии с помощью мобильного вызова, либо сообщить охраннику на пост
- 3.10 Сотрудники несут личную ответственность за посещающих их лиц на автотранспорте или без него.
- 3.11 Сотрудники, приглашающие посетителей на автотранспорте (в том числе доставка, такси) и предоставляющие им проезд несут ответственность за соблюдение приглашенными правил эксплуатации шлагбаума.
- 3.12 Посетители, имеющие несовершеннолетних детей, несут ответственность за их безопасность в непосредственной близости с шлагбаумом.

- 3.13 ЗАПРЕЩАЕТСЯ намеренно создавать препятствия на пути передвижения шлагбаума.
- 3.14 ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на пути шлагбаума при его закрытии.
- 3.15 ЗАПРЕЩАЕТСЯ передавать телефон внесенный в базу данных GSM-модуля ребенку либо людям, не знакомым с данной инструкцией.
- 3.16 ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться шлагбаумом при наличии повреждений двигателя, проводки, несущих элементов.
- 3.17 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать шлагбаум для перемещения предметов или людей, висеть, ломать, толкать автомобилем, перелазить, сидеть.
- 3.18 ЗАПРЕЩАЕТСЯ принудительно открывать/закрывать шлагбаум.
- 3.19 ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться шлагбаумом при сильном ветре (более 20 м/с)
- 3.20 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный шлагбаум.
- 3.21 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ремонтировать, демонтировать и менять механизмы самостоятельно, без обращения к специалистам.
- 3.22 ЗАПРЕЩАЕТСЯ въезд (выезд) автотранспорта в режиме закрывания шлагбаума.
- 3.23 ЗАПРЕЩАЕТСЯ во избежание несчастных случаев, проходить под шлагбаум.
- 3.24 ВАЖНО!** Пешеходы, проходящие через зону действия защитных фотоэлементов, воспринимаются системой как прошедшее препятствие, в результате чего, срабатывает закрытие стрелы, как после проезда автотранспорта. При открытии шлагбаума ЗАПРЕЩАЕТСЯ проезжать при наличии пешеходов, проходящих через въезд. Необходимо дождаться прохода пешеходов, после чего подать сигнал открытия шлагбаума

IV. При обращении в экстренные службы помощи:

- 4.1 Сотрудник, в случае вызова скорой помощи, полиции, пожарной службы, МЧС, должен самостоятельно подать сигнал об открытии шлагбаума с помощью звонка с мобильного телефона или сообщить охраннику на пост

4.2 Открытие стрелы при проезде спецтранспорта, служб доставки и снабжения контролируется охранником на посту охраны ГБУЗ РК «СГДКБ» по адресу г. Симферополь, ул. Семашко 6, здание круглосуточного стационара.

ГБУЗ РК «СГДКБ» не несет ответственности за ущерб, нанесенный в следствии несоблюдения инструкции по эксплуатации шлагбаума.

ГБУЗ РК «СГДКБ» не несет ответственности за последствия, возникшие при несоблюдении сотрудниками и/или третьими лицами инструкции по эксплуатации шлагбаума.

Данная инструкция размещена на официальном сайте <https://zdravdeti-simf.ru> на посту охраны, на информационных стендах, в регистратуре по адресу г. Симферополь, ул.Семашко 6., что подтверждает исполнение обязанности ГБУЗ РК«СГДКБ» в ознакомлении пользователей (Сотрудники и трети лица) с инструкцией по эксплуатации шлагбаума.

Сотрудники ГБУЗ РК «СГДКБ», чьи номера телефонов вносятся в базу данных GSM-модуля, обязаны ознакомиться с данной инструкцией и сделать соответствующую запись в журнале по технике безопасности при эксплуатации шлагбаума.

